

Funzioni implementate dall'aggiornamento Firmware versione 1.3

TASTO TIMER

E' ora possibile selezionare l'intervallo che intercorre tra la pressione del tasto selezionato e l'attivazione della ghiera di controllo.





Sono selezionabili [OFF / 3 SEC / 5 SEC], OFF significa senza limite di tempo, l'impostazione di default è 3 sec.

Per selezionare



Nel menu, setup2? BUTTON TIMER?? OFF / 3sec / 5sec?, selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto OK.




(Fotografia subacquea macro e Fotografia subacquea grandangolare)

Assegna alle icone  (Modalità Sport) e  (Modalità Notturmo) sulla ghiera di controllo le modalità  (Modalità Subacquea Macro) e  (Modalità Subacquea Grandangolare), l'impostazione di default è OFF.


Per selezionare

Nel menu, setup2?   ?? OFF/ON?, selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto OK.

Modalità fotografia subacquea macro & modalità fotografia grandangolare

 (Modalità Subacquea Macro): modalità di scatto consigliata per la fotografia ravvicinata. Si otterrà una resa naturale dei colori.

Con l'utilizzo del flash è possibile esaltare le tonalità di rosso.

 (Modalità Subacquea Grandangolare): modalità di scatto consigliata per la fotografia grandangolare come, per esempio, quando si desidera riprendere un banco di pesci. Permette di ottenere fotografie con sfondo blu più acceso.

* Per fotografare è necessario l'utilizzo dell'aggiuntivo opzionale della custodia.

Come confermare la modalità di scatto

L'icona della modalità di scatto verrà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del pannello di controllo.

