

CSCH-123 Supporto Sport

- Può essere fissata saldamente in orizzontale o in verticale su un'imbracatura o sullo spallaccio di uno zaino
- Meccanismo di sblocco rapido per la massima flessibilità
- Dotata di corda a spirale e moschettone



Supporto Sport per fotocamere Tough

Difficilmente surfisti, ciclisti e altri fan degli sport d'azione hanno a disposizione entrambe le mani per fare una foto, figuriamoci per scattare un selfie. L'accessorio opzionale Supporto Sport Olympus permette tuttavia di fissare saldamente la fotocamera TOUGH a un'imbracatura sportiva o allo spallaccio di uno zaino, tenendola stretta al proprio corpo. Per scattare una foto, basta premere il pulsante Face con la mano in quel momento libera. Se si ha più tempo, un cavo di sicurezza a spirale permette di allontanare la fotocamera dall'imbracatura senza timore di perderla anche se dovesse scivolare di mano per una manovra improvvisa. Portala con te ovunque: la TOUGH ne uscirà sempre indenne. Questo accessorio può essere utilizzato anche sotto la pioggia o nell'acqua di mare e queste caratteristiche lo rendono necessario quando si scatta in esterni nelle condizioni più ostili.

Specifiche